

УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОЙ  
ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ  
«АРИАДНА - 2»



ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ «АРИАДНА - 2»

Устройство автоматической передачи информации, далее – **устройство**, предназначено для передачи в эфир информации через радиостанции имеющие 6-ти PIN разъём со следующими функциональными назначениями выводов:

1. MIC. (микрофон)
2. SPIK. (управление динамиком)
3. PTT. (управление передачей)
4. UP / DN
5. GND.
6. + 13,8 В.



Для применения автоинформатора с радиостанциями, имеющими другие функциональные назначения выводов микрофонного разъёма, необходимо применение соответствующих переходников или перепайка проводов в разъёме.

При отсутствии напряжения +13,8 В. на разъёме подключения тангенты в радиостанцию, подайте напряжение на устройство с блока питания радиостанции. Запитывается устройство через дополнительный разъём на задней панели устройства.

Усилитель звуковой частоты с многозвенным речевым фильтром и согласующим выходным каскадом позволяет с успехом использовать автоинформатор с любой радиостанцией.

Система защиты устройства от переплюсовки, сохраняет элементы схемы при неправильном подключении полярности питания.

### ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

1. Регулировка выходной громкости информационного сигнала.
2. Питание устройства через дополнительный разъём (при отсутствии напряжения +13.8 В. на 6-ти PIN разъёме).
3. Световая индикация режимов работы устройства.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :

1. Напряжение питания .....	13,8 ± 10% В.
2. Ток потребления.....	не более 100 мА.
3. Частотный диапазон .....	200Гц - 18 КГц.
4. Уровень выходного сигнала .....	250 mV.
5. Время записи .....	неограниченно
6. Количество сообщений .....	неограниченно
7. Поддержка аудио форматов .....	MP3. WMA.
8. Поддержка карт памяти .....	microSD до 32Гб.
9. Масса.....	150 г.
10. Габаритные размеры.....	111 x 92 x 35 мм.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Автоинформатор "АРИАДНА-2" - 1 шт.
2. CD диск - 1 шт.

### НАЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ:

1. ЗЕЛЕНЬ – индикатор включения устройства.
2. КРАСНЫЙ – индикатор режима «передачи».



### ПОРЯДОК ЗАПИСИ ИНФОРМАЦИИ:

1. Установите на компьютер одну из программ для записи звука из прилагаемого диска (рекомендуем **Audacity** как наиболее продвинутую), или используйте любую другую на Ваше усмотрение.
2. Сделайте запись необходимой информации. Отредактируйте запись. После речевой информации **ОБЯЗАТЕЛЬНО** запишите 15 – 20 мин. тишины ( функция «тишина» в программе **Audacity**, или отключение микрофона, но продолжение записи - в других программах).



Рекламу в эфир выдавайте корректно. Не монополизируйте радиоканал, он не Ваш. Чтобы не раздражать потенциальных пользователей вашей рекламы не пускайте её без перерыва. Это вызывает справедливое раздражение у корреспондентов, использующих общую частоту. Режим: реклама – 1-2 мин., тишина – 15-20 мин. Наиболее эффективен.

3. Сохраните её в файл с расширением **MP3**. Например : реклама1.mp3. При необходимости можно сделать несколько различных информационных файлов. Например: реклама1.mp3; реклама2.mp3; реклама3.mp3; реклама4.mp3;. При воспроизведении эти сообщения будут воспроизводиться последовательно «по кругу».
4. Перепишите полученный файл в память воспроизводящего устройства в автоинформаторе.
  - **Отключите автоинформатор от питания !!!!**
  - Соедините кабелем USB – mini USB (в комплект не входит) разъем «mini USB» устройства, с компьютером. Перенести информацию в память устройства воспроизведения. Отключить кабель.



## ПОРЯДОК НАСТРОЙКИ АВТОИНФОРМАТОРА:

1. Подключите 6-ти PIN разъём автоинформатора к радиостанции. Распиновка разъёма приведена выше. Если распиновка вашей радиостанции не соответствует этой распиновке, обратитесь к специалисту для перепайки проводов разъема под вашу радиостанцию, или используйте специальный переходник (в комплект не входит). При необходимости подключите питание + 13.8 В. от блока питания радиостанции через дополнительный разъём на задней панели устройства.. **Соблюдайте полярность подключения !**
2. Подключите к радиостанции блок питания (соблюдайте полярность подключения ) и антенну.



### **ВНИМАНИЕ !**

**Не включайте радиостанцию на передачу при отключённой, или неправильно установленной антенне. Это может привести к поломке радиостанции.**

3. Включите питание радиостанции. При включении радиостанции автоинформатор автоматически включится на воспроизведение записанной информации.
4. Установите номинальный для вашей радиостанции уровень выходного сигнала автоинформатора. Для этого во время передачи в эфир вашего сообщения, вращая через отверстие на нижней части устройства регулятор «УРОВ. ВЫХОДНОГО СИГНАЛА» добейтесь четкого, громкого, без искажений передаваемого аудио сигнала (контролировать по другой радиостанции).



**Настройка устройства закончена, можно приступать к работе.**

### **Гарантийные обязательства.**

Гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи изделия.

Изделие не принимается в гарантийный ремонт: при наличии механических повреждений, при наличии следов воздействия химических веществ и воды, следов ремонта, повреждений и неисправностей вызванных грубым обращением с изделием.